



PREINSTALACIÓN

1. ELÉCTRICA

TENSIÓN	DISTANCIA A CUADRO	LÍNEA DE TENSIÓN	DIFERENCIAL	MAGNETOTÉRMICO
MONOFÁSICA	- 12 METROS	3x6 mm	40 A	32 A
MONOFÁSICA	+ 12 METROS	3x10 mm	40 A	32 A

TENSIÓN	DISTANCIA A CUADRO	LÍNEA DE TENSIÓN	DIFERENCIAL	MAGNETOTÉRMICO
TRIFÁSICA	- 12 METROS	5x2.5 mm	25 A	32 A
TRIFÁSICA	+ 12 METROS	3x4 mm	25 A	32 A

- La preinstalación eléctrica debe ser exclusiva para el Spa.
- La conexión eléctrica se realiza en el diferencial que hay en el interior del Spa.
- Debe quedar un sobrante de 3 metros de manguera eléctrica en el emplazamiento de la instalación.

- Consumo eléctrico SPA:

Bombas Hidromasaje	1 x 3 Cv
Bomba Recirculación	1 x 0.5 Cv
Calentador	1 x 3 Cv
Consumo Total	5.3 Kw

- Consumo eléctrico SWIMSPA:

Bombas Natación	3 x 2 Cv
Bomba Hidromasaje	1 x 2 Cv
Bomba Recirculación	1 x 1 Cv
Calentador	1 x 3 Kw
Consumo Total	8.1 Kw

Conectando la placa en CONEXIÓN MIXTA el calentador nunca se pondrá en marcha mientras las bombas de hidromasaje estén trabajando por lo que el consumo máximo será de 7.4 Kw, que es el consumo de las dos bombas de hidromasaje y las tres bombas de natación.



2. HIDRÁULICA

VACIADO:

Opción 1 (para spas instalados en exterior)

El Spa tiene una válvula exterior encastrada en el mueble para desaguar el agua del Spa. A esta válvula se le puede enroscar un pieza para conexión a manguera exterior.

Opción 2 (para spas instalados en interior)

Deberá prepararse tubería de desagüe con válvula de cierre de PVC de 32" para encolar.

LLENADO:

Opción 1 (para spas instalados en exterior)

Llenado mediante manguera exterior de jardín.

Opción 2 (para spas instalados en interior)

Deberá prepararse tubería de llenado con el material que el fontanero estime oportuno pero el acabado debe ser con válvula de cierre de PVC de 32" para encolar.

GOCCIA SPA sólo trabaja con material de PVC para encolar por lo que todas las terminaciones de fontanería deberán quedar en ese material.

BASE DEL SPA:

El Spa debe apoyar sobre una solera de hormigón a nivel con medidas de 568 x 215 cms y un grosor mínimo de 10 cms.

ENCASTRAR SPA:

Si el Spa va a ir encastrado póngase en contacto con el servicio técnico de Goccia Spa y le facilitará la ficha correspondiente para encastrar el Spa.

Consultas Técnicas: Esteban Ruiz - Tel. 631 33 58 88 - tecnico@gocciaspa.com